55486
SANSA c150, 2.0 GB
- Wysokiej jakości odtwarzacz MP3 SANSA c150 z kolorowym wyświetlaczem
- Do odtwarzania muzyki (pliki MP3, WMA) oraz przeglądania zdjęć
- Wysokiej jakości kolorowy wyświetlacz
- Do 15 godz. muzyki na jednej baterii AAA
- Wbudowany dyktafon
- Szybki transfer danych USB 2.0

Wymagania systemowe:
- Windows XP
- Windows Media Player 10
- Napęd CD-ROM
- Port USB 2.0

55486

SANSA c150

Instrukcja obsługi:

Środki ostrożności:

1. Przed pierwszym użyciem odtwarzacza MP3 SANSA c 150 należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
2. Odtwarzacza nie należy używać w czasie prowadzenia jakiegokolwiek pojazdu. Do niebezpiecznych sytuacji może dojść również, jeżeli będzie Państwo słuchali zbyt głośno muzyki podczas wykonywania innych czynności. Należy wówczas zachować szczególna ostrożność, a tam gdzie nie jest to wskazane nie używać odtwarzacza.
3. Należy unikać zbyt głośnego słuchania muzyki przez słuchawki.
4. Odtwarzacza nie należy używać w pobliżu zbiorników wodnych. Urządzenie chronić przed wilgocią.
5. Odtwarzacz czyścić tylko i wyłącznie suchą szmatką (ściereczka czyszcząca z mikrofazy).
6. Małe dzieci mogą używać odtwarzacz tylko pod opieką dorosłych.
7. Nie ściskać obudowy odtwarzacza. Wtyczki ładowarki nie należy wkładać do gniazda z dużą siłą, starannie należy przymierzyć wtyk i delikatnie wsunąć go do gniazda, w przeciwnym razie może dojść do jego uszkodzenia.

Opis odtwarzacza (rys. patrz instrukcja oryginalna):

1. Głośność +/-
2. Uszko na smycz
3. Wejście słuchawkowe
4. Mikrofon
5. Blokada klawiszy
6. Wyświetlacz
7. Przycisk kierunkowy

8. Odtwarzanie/ pauza/ do góry
9. W tył
10. na dół/ menu
11. Dalej/ szybkie przewijanie
12. Zasilanie/ menu
13. Podłączenie stacji bazowej

Wkładanie baterii:

1. SANSA zasilana jest bateriami typu AAA.
2. Z tyłu odtwarzacza znajduje się komora baterii/ akumulatora.
3. Komorę należy otworzyć i umieścić w niej baterię zgodnie z oznaczeniami polaryzacji.
4. Zamknąć komorę baterii/ akumulatora.

Podłączenie kabla USB:

1. Mniejszy wtyk USB podłączyć do komputera do wolnego portu USB. Drugi wtyk podłączyć do odtwarzacza MP3.
2. Komputer rozpozna odtwarzacz tak, jak zwykły napęd. Napęd będzie oznaczony symbolem Sansa c150.

Wgranie programu SANSA MEDIA CONVERTER:
Aby przeglądać zdjęcia i video na odtwarzaczu MP3 konieczne jest wgranie programu SANSA MEDIA CONVERTR. W tym celu należy włożyć dysk instalacyjny SanDisk do napędu CD-ROM i zainstalować na PC program. Za pomocą tego programu można przenosić na odtwarzacz zdjęcia i klipy video.

Kopiowanie danych:
Zdjęcia:

1. Na PC otworzyć program SANSA MEDIA CONVERTER.
2. Podłączyć SANSĘ do komputera (kabel USB).
3. SANSA sprawdzi, ile wolnego miejsca pozostało.
4. Korzystając z opcji >>Dodaj Media<< można wybrać dane, które program skonwertuje.
5. Następnie wybrać opcję konwertuj.

Muzyka:

1. Podłączyć SANSĘ do komputera (kabel USB).
2. Za pomocą funkcji >>kopiuj/ wklej<< można swobodnie przenosić dane.
3. W trybie MTP można bezpośrednio przenosić dane WMA i MP3 do katalogu media.
4. W trybie MSC dane mogą być przenoszone jako kopie.

Funkcje podstawowe:

1. Aby włączyć odtwarzacz należy przytrzymać przycisk (12).
2. Wyświetlacz włączy się i wyświetli się menu główne.
3. Aby nawigować i wybierać określone opcje menu należy używać przycisku kierunkowego (7).
4. Aby wyłączyć odtwarzacz należy przytrzymać przez 2 sek. przycisk (12).

Odtwarzanie muzyki/ nagrywanie:

1. Menu >>Muzyka<< należy wybrać opcje menu, w katalogu >>Nagrania<< znajdują się nagrane dźwięki.
2. Wybrać jedną z podanych kategorii.
3. Zaznaczyć odpowiedni tytuł piosenki lub nagrania i przycisnąć >>Play<<.
4. Aby przejść do następnego tytułu należy wybrać przycisk >>Dalej<< (prawo).
5. Aby przeskoczyć do poprzedniego tytułu należy wybrać przycisk >>w tył<< (lewo).
6. Aby rozpocząć szybkie przewijanie należy przytrzymać przycisk >> w tył<< (lewo).

Prezentacja zdjęć:

1. Przycisnąć opcję Menu i wybrać zakładkę Foto.
2. Wybrać opcję: >>pokarz wszystkie<<, i wybrać zdjęcie, które ma być wyświetlone.
3. Używać przycisków prawo/ lewo, aby przeskakiwać między zdjęciami.
4. Aby rozpocząć pokaz slajdów należy: wybrać w menu opcję: >>Pokaz slajdów<<.
5. Aby wyjść z menu Foto należy przycisnąć Menu.

Nagrywanie:

1. W Menu wybrać opcję: >>Nagrywanie<<.
2. Przycisnąć klawisz (8), aby rozpocząć nagrywanie.
3. Aby zakończyć nagrywanie należy ponownie przycisnąć klawisz (8).
4. Aby odtworzyć nagrany dźwięk – patrz punkt odtwarzanie muzyki.

Ustawienia:

1. Zmiana podświetlenia wyświetlacza: wybrać w menu >>Display<< i Podświetlenie.
2. Zmiana kontrastu: >>Display<< i >>Kontrast<<.
3. Wybrać opcję >>Język<<, aby ustawić odpowiedni język menu.
4. Wybrać opcję >>Ustawienia fabryczne<<, aby powrócić do wcześniejszych ustawień fabrycznych.
5. Wybrać >>System-Info<<, aby uzyskać informację o odtwarzaczu.
6. Wybrać opcję: >>Power<< i wyłącz automatycznie, aby ustawić czas po którym odtwarzacz wyłączy się automatycznie.
7. Wybrać opcję >>Power<<, >>wyłącz automatycznie<< i następnie >>Czuwanie<<, aby ustawić czas czuwania.
8. Wybrać USB , aby zmienić tryb AutoDetect lub MTP.

UWAGA! Trybem standardowym dla AutoDetect jest MTP.